

# APPAREILS À GAZ DÉCORATIFS EXTÉRIEURS

Modèle No.: 4327FTB  
Numéro De Série:  
Code De Date:  
Code Du Pays: US/Canada

Type de gaz: propane.  
Entrée Horaire Normale: 50,000 BTU/hr.  
Pression Du Collecteur: 11 inch w.c. (2.74 kpa).  
Pour usage extérieur seulement. S'il est entposé à l'intérieur, séparer le cylindre et le laisser à l'extérieur.  
lorsque cet équipement n'est pas utilisé, l'alimentation en gaz des bouteilles d'alimentation en GPL doit être fermée.  
Dégagement minimal entre l'unité et la structure combustible: 60" (152,4 cm) du haut;  
48" (121,9 cm) des deux côtés et de l'arrière.

▲ Note: le régulateur de pression de gaz fourni avec cet équipement doit être utilisé. Ce régulateur est réglé à la pression de sortie de 11 pouces d'eau.  
Réglage minimal de l'alimentation en gaz d'entrée 25 PSI.  
Pression maximale d'alimentation en air: 250 PSI.



**⚠ DANGER**



## RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE

Cet équipement peut produire du monoxyde de carbone sans odeur.  
**Ça te tuerait de l'utiliser dans un espace clos. N'utilisez pas cet équipement dans un espace clos, comme un camping - car, une tente, une voiture ou une maison.**

## ▲ WARNING:

**Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet équipement ou de tout autre équipement. Ne pas entreposer à proximité de cet équipement ou de tout autre équipement des bouteilles à gaz à basse pression non raccordées.**

Conforme à la norme ANSI Z21.97-2017 et certifié CSA 2.41-2017  
Appareils à gaz décoratifs extérieurs. Les couvercles doivent être enlevés lorsque le brûleur fonctionne.  
L'enlèvement de cette marque la rendra non conforme à la norme ans Z21.97-2017 / CSA 2.41-2017.  
Ne vous connectez pas à une source d'air distante.  
Uniquement pour le montage sur des planchers non combustibles.  
ANS Z21.97-2017-CSA2.41-2017, appareils à gaz décoratifs extérieurs



**WARNING:** Une installation, un ajustement, une modification, un service ou un entretien incorrect peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou des pertes en vies humaines. Voir le Manuel du propriétaire. Manuel d'information fourni avec cet équipement. L'installation et le service doivent être effectués par un installateur, un service ou un fournisseur de gaz qualifié.

Pour votre sécurité: la surface de la fosse peut rester très chaude pendant un certain temps après utilisation. Laissez refroidir la fosse pendant 45 minutes avant de la toucher ou de la déplacer. Les instructions contiennent des informations importantes nécessaires pour assembler correctement et utiliser cet équipement en toute sécurité. Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser cet équipement. Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de cet équipement. Si les instructions d'utilisation ou les pièces ont disparu, contactez [service@alaulm.com](mailto:service@alaulm.com)  
Si un couvercle est prévu pour protéger le brûleur de l'équipement pendant que l'équipement n'est pas utilisé ou stocké, le couvercle doit porter la marque permanente suivante sur le matériau de marquage: le couvercle doit être enlevé lorsque le brûleur fonctionne.

## À Éclairage

1. Assurez - vous que le bouton de commande est en position «OFF».
2. Tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ouvrir la vanne et ouvrir lentement la vanne du réservoir de propane.
3. Fermez la porte du corps.
4. Appuyez et maintenez l'allumage électronique pour générer des étincelles à l'intérieur de l'électrode, puis appuyez et maintenez.
5. Appuyez sur le bouton de commande et tournez - le en position basse. Appuyez et maintenez le bouton de commande pour réduire le gaz de 45 secondes.
6. S'il n'y a pas d'allumage dans quelques secondes, relâchez le bouton de commande et tournez - le en position «OFF». Attendez 5 minutes pour évacuer le gaz, puis répétez les instructions d'éclairage ci - dessus.
7. Une fois les produits de combustion allumés, l'intensité de la flamme peut être contrôlée en tournant le bouton de commande entre les positions « basse » et « haute ».

## À Éteint

1. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et pousser le bouton de commande à la position «off».
2. Tourner la vanne du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le réservoir d'air.

HANGZHOU HANGGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

Room 1309, 13th Floor, Building 1, No. 650, bin'an Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang, CN, 310000  
Question, question, pièce manquante? Veuillez contacter notre service à la clientèle avant le retour.

Courriel du service à la clientèle: [service@alaulm.com](mailto:service@alaulm.com)